

Nahřívací polštářek s pšenicí Jezevčík

Otevřete suchý zip na zadní straně výrobku a vyjměte pšeničný sáček uvnitř. Odstraňte plastový kryt z pšeničného balíčku a zlikvidujte jej podle pokynů. Umístěte pšeničný sáček spolu s půl šálkem vody (cca 150 ml) do mikrovlnné trouby, aby se pšenice rehydratovala. Ujistěte se, že otočný talíř je čistý a může se volně otáčet. Během ohřevu je důležité, aby se pšenice mohla volně pohybovat a rovnoměrně ohřívat.

Nastavte mikrovlnnou troubu na doporučené časy ohřevu:

500W-750W: 30 sekund

750W-1000W: 20 sekund

Časy ohřevu platí pro mikrovlnné trouby s otočným talířem. Pokud vaše mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo má jiný výkon, upravte čas podle toho.

V polovině ohřívacího procesu zastavte mikrovlnnou troubu, otočte pšeničný sáček a pokračujte v ohřívání po zbytek doporučené doby ohřevu. K vyjmutí ohřátého pšeničného sáčku z mikrovlnné trouby použijte prosím chňapky nebo utěrku.

UPOZORNĚNÍ: OBSAH JE HORKÝ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Po ohřátí opatrně zkontrolujte teplotu sáčku přiložením na zápěstí nebo loket.

Varování: Nepřekračujte doporučenou dobu ohřevu. V případě přehřátí nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Po zahřátí vložte pšeničný sáček do obalu a před použitím upevněte suchý zip.

Nahřívejte pšeničný sáček pouze z pokojové teploty.

Toto není zdravotnický prostředek!