

CZ - Masážní přístroj se 3 LED diodami, přibližně 10 cm, z plastu, pro 3 mikro baterie (AAA), v dárkové krabičce

1. Obsah balení

- 1x Masážní přístroj se 3 LED
- 1x Návod k použití

2. Vlastnosti výrobku a funkce

Elektronický masážní přístroj se 3 integrovanými LED světly

3. Příprava výrobku

Zkontrolujte prosím integritu a poškození článku. Poškozené články nesmí být použity.

4. Pokyn k uchovávání

Tento návod k použití musí být uchováván po celou dobu životnosti výrobku a musí být předán novému majiteli při předání výrobku.

5. Varování

Pozor! Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterie!



Výměnu baterie musí provést dospělá osoba.

TO NENÍ LÉKAŘSKÝ PRODUKT!

6. Bezpečnostní pokyny

Jakékoli úpravy přístroje představují bezpečnostní riziko a jsou zakázány. Sami neprovádějte žádné nepřípustné zásahy. V případě poškození, oprav nebo jiných problémů kontaktujte obchodníka. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím ani nárazům. Přístroj čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla! Jednotka je vhodná pouze pro vnitřní provoz. Chraňte před vlhkostí!

7. Cílové skupiny

Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností či vědomostí. Upozorněte tento okruh osob na nebezpečí spojená se zařízením. Je také třeba, aby na ne z důvodu jejich bezpečnosti dohlížela kompetentní osoba.

8. Montáž

Otočte kryt zařízení proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli prostor pro baterie.

Nyní vložte baterie (3x AAA) podle polarizace a znovu zavřete prostor pro baterie.

9. Spuštění

Vezměte zařízení do ruky a stisknete tlačítko nahoře, abyste zařízení zapnuli.

Zařízení začne vibrovat a 3 LED začnou svítit.

10. Použití přístroje

Umístěte zařízení na místo, které má být masírováno, a jemně na něj přitiskněte.

Pozor! NEJEDNÁ SE O LÉKAŘSKÝ PRODUKT.

Muže pomoci při mírném napětí. V případě vážných obtíží konzultujte s lékařem!

11. Odstranění poruch

Porucha

Zařízení nevibruje.

Příčina poruchy

Žádný proud.

Odstranění poruchy

Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy podle polarizace.

Zařízení nevibruje.

Žádný proud.

Zkontrolujte, zda jsou baterie prázdné.

12. Likvidace

Tento elektrický přístroj nesmí být vyhazován do domácího odpadu. Pro správnou likvidaci kontaktujte veřejné sběrné dvory ve vašem regionu.

13. Technické údaje

Bateriový provoz pro 3 baterie AAA

Rozměry: 100 x 100 x 90 mm

Hmotnost: 160g

14. Právní upozornění a symboly



15. Prohlášení o shodě

Článek odpovídá základním požadavkům směrnice EMC 2014/35/EU a směrnice RoHS 2011/65/EU. Prohlášení o shodě je zveřejněno na našem webu www.ootb.de.

Out of the blue KG

Beim neuen Damm 28

28865 Lilienthal

Copyright ©

Distributor: Jaroslava Cepková, Prokopova 1577, Vlašim 258 01, info@jc-home.cz, www.jc-home.cz