

Sonický čistící kartáček na obličej

Model: AE-616, AE-617

Před použitím si prosím přečtěte uživatelský manuál

Popis přístroje

Se 7000 vibracemi za minutu odstraňuje kožní nedokonalosti čištěním pórů od nečistot a mastnoty.


Použití vysoce hygienického, odolného, antibakteriálního, hypoalergenního a vodě-odolného silikonu. Díky tomu, se kartáčová hlava nemusí měnit.

Přízpůsobení všem typům pokožky

Masáž proti stárnutí za pomoci zadní strany přístroje. Vmasírování séra a zvlhčovače pleti pro mladistvý vzhled.

Vodě-odolný design je ideální pro čištění celého těla při sprchování nebo koupání.

Návod k použití



Přístroj má 4 různé režimy (rychlost a typ pulsace), používejte režimy podle své potřeby

1. Aplikace přípravku na čištění pleti

Odstraňte veškerý make-up, navlhčete přístroj a poté si navlhčete i obličej. Následně použijte svůj běžný přípravek na čištění pleti. Přístroj zapněte stiskem tlačítka.

2. Čištění pleti

- očistěte bradu a tváře krouživým pohybem na obou stranách
- čelo začněte čistit od středu krouživými pohyby
- nos čistěte opakovanými pohyby nahoru-dolů vrškem špičkou přístroje, při čištění v okolí očí doporučujeme použít slabší sílu pulsace

3. Oplach pleti

Opláchněte a vysušte svůj obličej. Následně použijte své oblíbené produkty na péči o pleť.



Upozornění

1. Vyhněte se použití čistících přípravků pleti na bázi jílů, silikonu, zrnité přípravky, exfoliátory - mohou poškodit zařízení.
 2. Pokud máte kožní onemocnění nebo jiné zdravotní potíže, prosím konzultujte použití přístroje se svým dermatologem.
 3. Pokud pocítíte diskomfort při používání přístroje, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.
 4. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s očima a očními víčky.
 5. Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj s ostatními..
 6. Nenechávejte přístroj v oblasti s přímým slunečním svitem a nevystavujte ho extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
 7. Dbejte bezpečnosti při používání přístroje v blízkosti dětí a osob s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi.
- Při skladování přístroj udržujte suchý, čistý a držte ho mimo vysoké teploty.