

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Depilátor obočí a chloupků na obličej White
SYMBOL: 24441_B EAN/GTIN: 5907451357750

Depilátor obočí a chloupků na obličej Black
SYMBOL: 24441_CZ EAN/GTIN: 5907451357767

Depilátor obočí a chloupků na obličej Pink
SYMBOL: 24441_R EAN/GTIN: 5907451357774



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!
Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.
Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Depilátor obočí je přesný a jemný zároveň. Snadno odstraní i ty nejkratší chloupky a vaše obočí zanechá dokonale tvarované. Už se nemusíte obávat nechtěných chloupků kolem očí – náš zastříhovač obličej je perfektní pro odstranění jednotlivých chloupků a zanechá vaši pokožku hladkou a bezchybnou. Zastříhovač je diskretní a vypadá jako řasenka. Malé rozměry umožňují nošení v kabelce nebo kapse. Depilátor má zabudované světlo, díky kterému můžete důkladně epilovat pokožku i při slabém osvětlení. Sada obsahuje dva vyměnitelné hroty.

POZOR Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nelze výrobek žádným způsobem přestavovat ani upravovat. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Nesprávné použití může také způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ/INSTALACI

Odstraňte obalový materiál produktu.

Ujistěte se, že je vaše zařízení nabitě.

Ujistěte se, že je hrot správně nainstalován.

Najděte tlačítko napájení a zapněte zařízení.

Kůže by měla být čistá a suchá.

Jemně natáhněte pokožku v oblasti, kterou chcete epilovat.

Po použití pomocí přiloženého kartáčku odstraňte zbývající chloupky z hlavy a zařízení, uložte epilátor na suché místo, nejlépe do přiloženého ochranného pouzdra, aby nedošlo k poškození.

TIP

Zařízení by mělo být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.

V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní linku.

Z hygienických důvodů by měl výrobek používat pouze jedna osoba.

Přípravek nepoužívejte na podrážděnou pokožku.

Aby nedošlo k podráždění, netlačte zařízení příliš na pokožku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: dobíjecí

Nabíjení přes USB kabel (součástí balení)

LED světlo

2 vyměnitelné hroty

Rozměry: Délka: 13 cm, Průměr: 2 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Nikdy neponořujte přístroj do vody.

K čištění použijte přiložený kartáček k odstranění zbývajících chloupků z hlavy a zařízení.

Nepoužívejte poškozené zařízení.

Výrobek není určen pro děti na hraní.

Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.

Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB úplně odviňte.

Přiložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.

Okamžitě vypněte produkt a odpojte kabel od produktu, pokud je cítit spáleninou nebo je vidět kouř. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

V případě použití USB napájecího zdroje musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné USB napájecí zdroj v případě nouze snadno vyjmout ze zásuvky. Dodržujte prosím také návod k obsluze výrobce.

Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.

Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a před opětovným použitím produkt zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl skladován po dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému zatížení.

Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena. V případě poškození kabelu je zakázáno provádět opravy svépomocí.

Nerozebírejte zařízení sami.

Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE

Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!

Jednorázové baterie nelze dobíjet. Baterie/nabíjecí baterie by neměly být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.

Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.

Nikdy nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému namáhání.

Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.

Vyhnete se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé sluneční záření.

Pokud baterie/nabíjecí baterie vytečou, vyhnete se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!

Rozlité nebo poškozené baterie/nabíjecí baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto by se v takových případech měly používat vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat jako domovní odpad, ale měly by být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS, které se na něj vztahují.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů ohrožuje životní prostředí!

Baterie/nabíjecí baterie by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie/akumulátory by proto měly být odevzdány do sběrů komunálního nebezpečného odpadu.

Vestavěnou baterii nelze pro likvidaci rozebrat. Celý výrobek odevzdejte na sběrné místo elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovožca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10
internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl